

CERTIFICADO DE GARANTIA

La empresa garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por el usuario.

Todas las reparaciones serán sin cargo al usuario original siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico del producto, y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio del Dto. Técnico, su buen funcionamiento.

Esta garantía quedará nula y perderá su validez si personas no autorizadas por la empresa proceden al revisado, desarmado o reparado del artefacto cambiando algunas de sus partes o modificando su diseño original, o si el mismo sufre daño o rotura por accidente o siniestro de cualesquiera de sus formas (golpes, agua, humedad en exceso, mala regulación de gas, fuego, etc.) y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en el suministro de gas, instalaciones y/o terminaciones inadecuadas.

La empresa no se responsabiliza por instalaciones inadecuadas que produzcan daños materiales o físicos a terceras personas.

Para los trabajos de reparación, el producto deberá ser remitido al Servicio Técnico.

En caso de requerir servicio técnico deberá presentar el Talón de garantía que se adjunta, con los datos completos del comercio vendedor (con fecha, firma y sello) y adjuntar la factura original de compra correspondientes

El período máximo de reparación es de 60 días desde la recepción en el Servicio Técnico.

Fabricado por: **COPANGAS S.R.L.**

C. Donizetti 160 1832 L. de Zamora - Tel.: 4282-1668

Para: **Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda**
Paraguay 445 Bahía Blanca - Pcia. Buenos Aires - Argentina

Modelo Aprobado
INSTITUTO DEL GAS
ARGENTINO S.A.

Serie: 07 Categoría: I3 BP Norma aprob. NAG 317

MOD: LARA

SERIE: 07

CATEGORIA I3 BP

GAS LICUADO: Presión de gas 280 mm. CA.

-Matricula de Aprobación: **03 1787 06 002**

Consumo en Kcal/H: Quemador 1900/3800 (4419 W)

NO UTILIZAR EN LOCALES SIN VENTILACION PERMANENTE
INDUSTRIA ARGENTINA

-MANUAL DE USO Y CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESTUFA GARRAFERA PORTATIL 1900/3800 C/H.



DEPARTAMENTO DE SERVICE
C. Donizetti 160 (1832) Lomas de Zamora
Buenos Aires - Argentina
clientes@torpedoargentina.com.ar

ADVERTENCIAS

- La estufa portátil debe usarse siempre siguiendo las instrucciones, léalas atentamente y consérvelas en lugar seguro.
- La estufa portátil debe usarse en lugares ventilados, sin humedad ni corrientes de aire y lejos de cortinas u otros materiales inflamables.
- Deben respetarse las siguientes distancias mínimas con paredes vecinas: 20 cm. a los lados y 150 cm. al frente.
- La rejilla de protección de este aparato está diseñada para prevenir riesgos de incendio y quemaduras, ninguna de sus partes debe ser desmontada.
- No apoye ropa u otros materiales sobre la estufa porque, además de peligro de incendio, su presencia puede perjudicar el funcionamiento del aparato.
- **No tape el artefacto cuando este funcionando, esto podría causar un recalentamiento peligroso y peligro de incendio.**
- Recomendamos cerrar la llave de la garrafa si no la utiliza, especialmente en horario nocturno.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **Siempre, al realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, debe cerrar la llave de la garrafa.** Saque el polvo del aparato con un paño suave y húmedo, solamente cuando la estufa esté apagada y fría.
- **NO utilice solventes o detergentes abrasivos, así como no se debe raspar con elementos metálicos, ya que ello deteriora el esmaltado y la simbología indicadora grabada en el frente.**
- Si la estufa no se utiliza por un periodo largo, tápela para su mejor conservación.

INSTRUCCIONES DE USO: **IMPORTANTE**

- NO transformar a gas natural.
- NO usar en lugares sin ventilación permanente

- El cumplimiento de estas indicaciones **EVITARAN RIESGOS PARA LA VIDA DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA.**
- Un incorrecto uso puede causar daño a personas, animales o cosas con relación a las cuales el fabricante no puede ser considerado responsable

ENCENDIDO

- Abra la garrafa, verifique que no haya pérdida de gas.
- Presione la perilla y rótelas a la posición **MAX**, mantenga presionada la perilla por 3 segundos y con ella presionada, pulse una o más veces el botón de encendido piezoeléctrico hasta que encienda la cámara. Siga presionando la perilla por 30 segundos para que actúe la válvula de seguridad. Una vez que deje de presionar la perilla, la estufa estará funcionando normalmente.
- Si la estufa se apaga, repita la operación de encendido dejando transcurrir 1 minuto entre operación y operación.
- Para apagar la estufa, gire la perilla a posición O y cierre la llave de la garrafa.
- Si observa un mal o defectuoso funcionamiento, cierre la llave de gas y solicite servicio de asistencia técnica
- **NUNCA BUSQUE PERDIDA DE GAS CON LLAMA**, si lo requiere utilice espuma de jabón en las uniones.

CERTIFICADO DE GARANTIA (PARA SER LLENADO POR LA CASA VENDEDORA)

Adquirido en:..... Art..... Mod:.....
Domicilio:.....
Fecha de compra:..... Factura N°:.....
Nombre del consumidor final:.....

SELLO Y FIRMA
De la casa Vendedora