



Confiable y más accesible.



# Manual para usuarios

## Juguera

Modelo COJU-0001



## Índice

<b>1</b>	Parámetros técnicos .....	4
<b>2</b>	Componentes principales .....	4
<b>3</b>	Antes de utilizar tu juguera COOP .....	5
<b>4</b>	Instrucciones importantes de seguridad .....	5
<b>5</b>	Cómo utilizar tu juguera COOP .....	6
<b>6</b>	Limpieza y mantenimiento .....	7
<b>7</b>	Solución de problemas .....	7

## Simbología

---



### **ADVERTENCIA**

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.


---

## 1 Parámetros técnicos

MODELO	COJU - 0001
VOLTAJE	220 - 240 V~
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
CONSUMO	600 W

## 2 Componentes principales

1. Empujador
2. Tapa transparente
3. Filtro metálico
4. Separador
5. Cierre de sujeción
6. Contenedor de pulpa y residuos
7. Cuerpo principal
8. Perilla de encendido
9. Jarra de jugo



### 3 Antes de utilizar tu Juguera COOP:

- Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitarla del envase, asegurate de que no esté dañada.
- Remové todas las etiquetas que estén sobre tu juguera.
- Si dudás de su estado, no la utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

### 4 Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN, debés respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar esta juguera.



- En caso de utilizar una extensión de cable, la calidad del mismo deberá ser igual o mejor que la del cable de la juguera.
- Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del producto corresponde a la tensión de tu hogar.
- Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
- El uso de la juguera, en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia, siempre y cuando estén bajo supervisión y se les dé la instrucción necesaria sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la juguera en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para evaluación, reparación o ajuste.
- La utilización de accesorios no está recomendada, ya que pueden ocasionar riesgos o lesiones.
- No pongas los dedos u objetos inadecuados dentro de la juguera.
- No mueva ni cambie de lugar su juguera cuando esté funcionando ya que se podría volcar el jugo o la pulpa.
- No cambies ningún accesorio cuando tu juguera está encendida.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la juguera: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No la coloques cerca de un quemador de gas o eléctrico, o de un horno caliente.
- Después de usar el aparato, desconectá el enchufe del tomacorriente.
- No la uses al aire libre.
- No la utilices para otro uso distinto que para la que fue diseñada.

## 5 Cómo utilizar tu juguera COOP:

### Ensamble de las partes

Ante cualquier duda, mirá el diagrama de la página 4 “Componentes principales”.

1. Conectá el cuerpo principal (7) con el separador (4).
2. Uní este conjunto con el contenedor de pulpa y residuos (6).
3. Colocá el filtro metálico (3) sobre el separador (4). Asegurate de que este quede firme.
4. Ajustá los cierres de sujeción de ambos lados (5) para que la tapa (2) se afirme correctamente sobre todo el conjunto ensamblado.
5. Para terminar el ensamble, arrimá la jarra para jugo (9) al pico vertedor.

### Perilla y velocidades

1. Velocidad 1: mové la perilla hacia la izquierda. Utilizá esta velocidad para frutas y verduras que presenten mayor dificultad para ser procesadas.
2. Velocidad 2: mové la perilla hacia la derecha. Utilizá esta velocidad para verduras y frutas blandas.
3. Posicioná la perilla en la posición “0” para apagar tu juguera.

**Nota:** cuando tu juguera esté procesando o mezclando, no sobrecargues el equipo.

### Preparación de jugo

1. Colocá frutas y verduras en el orificio de entrada. Si las piezas son de gran tamaño, cortalas en trozos antes de colocarlas en la máquina.
2. Utilizá el empujador (1) que es una herramienta de ayuda para procesar las frutas y verduras. Se debe empujar constantemente, pero sin ejercer una gran fuerza. De lo contrario, obtendrás una menor cantidad de jugo y, además, podrías dañar el equipo. Asegurate de que el jugo no rebalse y que el contenedor de pulpa y residuos (6) no esté lleno. En el caso de que este se llene, por favor desconectá el producto del tomacorriente, vaciá el contenedor y colocalo en su lugar para volver a poner tu juguera en funcionamiento.

**Importante:** no quites la tapa de tu juguera (3) ni la jarra para jugo (8) durante el uso.

3. Para servir el jugo, desconectá tu juguera del tomacorriente. Te recomendamos utilizar la jarra para jugo (9).

### Contenedor de residuos

A este compartimento llegará todo lo que tu juguera no pueda utilizar para el jugo. Controlá la capacidad del mismo. Si estás utilizando tu juguera y el contenedor de pulpa y residuos (6) está cerca de llenarse, deberás vaciarlo. Colocá en “0” la perilla para apagar tu juguera. Desconectala y remové el depósito.

**Nota:** volvé a colocar el contenedor de pulpa, ya vacío, antes de seguir haciendo jugo.

## 6 Limpieza y mantenimiento

Te recomendamos que limpies las partes de tu juguera de inmediato, luego de haber utilizado el producto. De esta manera evitarás que los restos de fruta y jugo se sequen y se adhieran firmemente a las partes.

1. Antes de empezar la limpieza parcial o total de tu juguera deberás desconectar el equipo del tomacorriente.
2. Aflojâ los ajustes de sujeci3n y retirâ todas las partes removibles que necesites lavar.

**Nota:** ten3 en cuenta que no deb3s sumergir el cuerpo del motor (7) en agua, s3lo limpialo con un pa3o suave, levemente humedecido con agua y un poco de detergente neutro. A continuaci3n, secalo con un pa3o seco.

3. Lavâ estas piezas en agua templada con detergente l3quido y con ayuda de una esponja. Enjuagâ bajo agua fr3a. No utilices ni agentes abrasivos ni l3quidos agresivos como alcohol, gasolina o acetona para limpiar el producto.
4. Antes de guardar tu juguera, asegurate de que todo el equipo y los accesorios est3n limpios, secos y ensamblados en su lugar.

**Nota:** si el producto tiene un uso intensivo, deberâs mantener el cuerpo principal, donde se encuentra el motor, limpio y seco.

Si sab3s que no vas a utilizar el producto por un tiempo muy prolongado, guardâ el mismo en un lugar seco y bien ventilado, a fin de evitar que el motor se da3e.

**Atenci3n:** no se recomienda utilizar esponjas para limpiar el filtro metâlico (3), ya que posee fillos. Utilizâ un cepillo y limpialo bajo el chorro de agua de la canilla. No uses tus manos ya que el mismo tiene filo y podr3s lastimarte.

## 7 Soluci3n de problemas

### 1. Durante el funcionamiento el aparato se apaga solo.

Esto ocurre al elevarse la temperatura. Tu juguera posee un dispositivo de protecci3n en el motor que detiene el funcionamiento luego de un uso intensivo. Desenchufâ tu juguera de la fuente el3ctrica y esperâ a que el motor se enfr3e para volver a utilizarla (aproximadamente durante 30 minutos).

### 2. Detectâs un ligero olor no habitual y chispas

Si no utilizaste tu juguera durante un largo per3odo podr3a llegar a ocurrir esto; con el continuo uso, esta situaci3n deber3a desaparecer. Antes de utilizarla limpiala como se explica en la secci3n "Limpieza y mantenimiento", ubicada en esta misma pâgina.

---

Importado por ACEGAME S.A. • Andrés Lamas 1446 C.A.B.A. • Pcia. de Buenos Aires  
República Argentina – CUIT 30-68851288-9

Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda • Paraguay 445 • Bahía Blanca  
Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • CUIT 30-52570593-1

Garantiza: TECNOSTORES S.A. - Hecho en China

---

### Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, lléalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, porque se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Juguera Coop y aún funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesiten, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando la Juguera Coop no funcione más y no tenga arreglo, llévala al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:  
holacooperativa@cooperativaobrera.coop  
cooperativaobrera.coop

**HOLA**  
COOPERATIVA

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

[www.facebook.com/LaCoopeAr](http://www.facebook.com/LaCoopeAr)

[YouTube.com/CooperativaObrera](http://YouTube.com/CooperativaObrera)

Mensajes: 2914 06 2914