



Confiable y más accesible.



Manual para usuarios

Pava eléctrica

Modelo WK8330M

Índice

1	Parámetros técnicos.....	3
2	Componentes principales.....	3
3	Antes de utilizar tu Pava eléctrica COOP.....	4
4	Instrucciones importantes de seguridad.....	4
5	Cómo utilizar tu pava eléctrica Coop.....	5
6	Limpieza.....	5
7	Descalcificación.....	5
8	Servicio de post venta.....	6

Simbología



ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1 Parámetros técnicos

MODELO	WK8330M
VOLTAJE	220 - 240 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
CONSUMO	1850 - 2200 W

2 Componentes principales

1. Tapa
2. Botón para abrir la tapa
3. Interruptor de Encendido/Apagado
4. Base
5. Ajuste de temperatura, con indicador sugerido para tomar mate



3

Antes de utilizar tu Pava eléctrica COOP

- Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Después de desembalarla, llevá a cabo 3 procesos de ebullición con agua fría, ajustando la temperatura al máximo, para eliminar cualquier residuo de embalaje que aún pueda permanecer en su interior.

4

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN: Debés respetar las medidas de precaución básicas, y leer las siguientes instrucciones, antes de utilizar esta Pava eléctrica.



- Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable, corresponda a la tensión de tu hogar.
- Antes de encenderla, verter agua fría dentro de la jarra
- No la uses para calentar otros líquidos que no sean agua.
- Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
- El uso de la pava en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la Pava eléctrica en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento, o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- La utilización de accesorios, no está recomendada ya que pueden ocasionar riesgos y lesiones.
- No la uses con la tapa abierta, ni la abras cuando salga vapor de la boquilla.
- Asegurate de que la Pava eléctrica esté apagada antes de retirarla de su base.
- Cuando el agua haya llegado a la temperatura del indicador, la Pava eléctrica se apague automáticamente, mové el interruptor de Encendido/Apagado hacia arriba.
- Después de que la Pava eléctrica se haya apagado automáticamente (o haya sido apagada manualmente), tomará cierto tiempo para enfriarse internamente. Después de 15-20 segundos, se podrá encender nuevamente.
- Si se enciende accidentalmente sin agua, el indicador de alimentación se apagará. Dejar reposar durante 15 minutos. El corte de seguridad, se restablecerá automáticamente.
- No la coloques sobre o cerca de hornallas a gas o eléctricas, y microondas.
- Debés tener mucho cuidado cuando muevas la jarra con agua caliente.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la jarra: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No la uses al aire libre.
- No la utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñada.
- La Pava eléctrica Coop está envuelta en una bolsa de plástico. Las bolsas de plástico pueden resultar peligrosas. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantené esta bolsa fuera del alcance de los niños.

Cuando está en funcionamiento, la superficie exterior está caliente.
No la toques, RIESGO DE QUEMADURAS, utilizá la manija.



5 Cómo utilizar tu Pava eléctrica COOP

- Llená la jarra con agua fría. Asegurate de que el nivel de agua esté entre la marca mínima y máxima, indicadas como "MÍN" y "MÁX" respectivamente. Caso contrario, al hervir, el agua podría salir expulsada.
- Encendela, esperá a que finalice el proceso de calentamiento y el interruptor de Encendido/Apagado esté hacia arriba.

6 Limpieza

- Antes de limpiarla, desenchufala.
- Nunca la sumerjas en agua.
- Limpiala con un paño húmedo.
- Vacía la pava y dejala enfriar. Abrí la tapa, levantá el filtro, enjuagalo con agua tibia y remové las impurezas suavemente con una esponja.

7 Descalcificación

- Descalcificá tu pava con regularidad. Dependiendo de la frecuencia de uso y la dureza del agua, se debe realizar este procedimiendo de 1 a 4 veces por año.
- Llenala con agua hasta la marca "MAX" y añadí el jugo de 1 limón. Herví esta mezcla y dejala reposar durante 15 minutos, repetí el proceso 2 veces más y luego enjuagala bien.

Garantiza: Electro Service S.A.

Esmeralda 870 • CP 1008 • Ciudad autónoma de Bs. As. • Provincia de Bs. As. • República Argentina

Provincia	Localidad	Service	Dirección	CP	Teléfono	Horario	Mail
BUENOS AIRES	9 DE JULIO	MC. ELECTRÓNICA	SALTA N° 1861/63	6500	02317-523756	8 A 12 Y 16 A 20 HS	miguel.carini@speedy.com.ar
BUENOS AIRES	AVELLANEDA	KEP SRL	12 DE OCTUBRE 211	1870	4201-8391 / 4241-2712	9 A 13 Y 14 A 19 HS SÁBADOS - A 13	ciclos@live.com.ar
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	BAHIA REPARACIONES	LAMADRID 479	8000	291-4307116	9 A 13 -1 6 A 20 HS	bahiareparaciones@gmail.com
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	ELECTRÓNICA CRIPER	CASTELLI 716	8000	0291 4561918	9 A 18 Y SÁBADOS 9 A 13	electronicacriper@speedy.com.ar
BUENOS AIRES	CAMPANA	SERVICE EK	GÜEMES 932	2804	03489-432919	10 A 18 HS. SÁBADO 10 A 13 HS	serviceek@hotmail.com
BUENOS AIRES	LA PLATA	SPEED SERVICE	CALLE 66 N° 1165 1/2	1900	(0221)-4575873	9 A 18 HS	speedserviceconsultas@gmail.com
BUENOS AIRES	LOMAS DE ZAMORA	SERVICE LOMAS	GORRITI 581	1832	4292-7134	9 A 13 Y 14:30 A 18:30 HS	marcelo.manzanedo@gmail.com
BUENOS AIRES	LOMAS DEL MIRADOR	CZECHOWICZ ANIBAL CRISTIAN	AV.SAN MARTÍN 3575	1752	2075-9441 // 4454-1198	9 A 12:30 Y 15 A 19 HS	electrodomesticos_servicios@hotmail.com
BUENOS AIRES	LUJÁN	ELECTRO HOGAR	25 DE MAYO 280	6700	02323-439831	9 A 13 Y 15 A 19 HS SÁBADOS 9 A 13 HS	electrohogarmoron@hotmail.com
BUENOS AIRES	MAR DE AJÓ	TAURO ELECTRÓNICA MAR DE AJÓ	JORGE NEWBERY 1434	7109	02257-421750	LUNES A SÁBADOS 9 A 13 Y DE 17 A 21 HS	consultas@tauroelectronica.com.ar
BUENOS AIRES	MAR DEL PLATA	LEALMAR	ALBERTI 2225	7600	0223-4959291		lealmar@live.com.ar
BUENOS AIRES	MAR DEL PLATA	TOSHIMAR	BOLÍVAR 3056	7600	0223 4940723	8.30 A 12.30 Y 14.30 A 19 HS	toshimar@speedy.com.ar
BUENOS AIRES	MARTÍNEZ	HOGAR SERVICE	JUNCAL 8	1640	4793-4894		pabloferraro@arnet.com.ar
BUENOS AIRES	MARTÍNEZ	SUGAL SERVICE SRL	CÓRDOBA 24	1640	4798-1408	9 A 13 Y 15 A 19 SÁBADOS 9 A 13 HS	ahtolosa@yahoo.com.ar
BUENOS AIRES	MORÓN	ELECTRO HOGAR	MENDOZA 23	1708	4629-6083 // 15-60180864	8 A 19:30 HS	electrohogar.moron@hotmail.com
BUENOS AIRES	PERGAMINO	CENTRO INTEGRAL DEL HOGAR	AV. ROCHA 723	2701	(02477)-419135	8 A 12:30 Y 15 A 20 HS	centrointegraldelhogar@yahoo.com.ar
BUENOS AIRES	RAMOS MEJIA	C.I.R.V.E.	AV. DE MAYO 939	1704	46561789	8.30 A 12.30 Y 15.30 A 19.30 HS	cirve@sion.com
BUENOS AIRES	SAN ISIDRO	CASA YOKE	MARTÍN Y OMAR 22 Y 28	1642	4747-2285 4732-1363 Y 4747-4664	8:30 A 19:30 HS	yoke_service@yahoo.com.ar
BUENOS AIRES	SANTA TERESITA	TAURO ELECTRÓNICA STA. TERESITA	AV. 41 N°701	7109	02246-520932	LUNES A SÁBADOS 9 A 13 Y DE 17 A 21 HS	consultas@tauroelectronica.com.ar
BUENOS AIRES	TANDIL	CENTRO DE SERVICIOS	MONTEIL 1143	7000	0249-4445286	8 A 17 HS	centrodservicios@yahoo.com.ar
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	ALMAGRO	CENTRO ALMAGRO	GALLO 342	1172	4861-0740	9 A 13 Y 14.30 A 19 HS	servicentro_almagro@yahoo.com.ar
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	BELGRANO	D'AURIA PIDONE	JURAMENTO 1627	1428	4783-7488	8:30 A 13 Y 15 A 19 HS	roxanadau@hotmail.com
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	BELGRANO	SERTEC	MONROE 2790/92	1428	4543-9031	9 A 13 Y 14:30 A 19 HS	martinezpablo@hotmail.com
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	CENTRO	ELECTRO SERVICE S.A.	ESMERALDA 870	1007	(011)-4311-4997	9 A 18:30 Y SÁBADOS 9 A 12:30 HS	aduran.electroservice@gmail.com
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	CONGRESO	SERVI-SER	ENTRE RÍOS 973		4304-4003		serviser@speedy.com.ar
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	FLORES CABALLITO	D'AURIA PIDONE	RAMÓN FALCÓN 2200	1428	4631-2727	8:30 A 13 Y 15 A 19 HS	daurapidone@yahoo.com.ar
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	PALERMO	C.I.R.V.E.	J.L.BORGES 2290	1425	0810-7772478	9 A 12:30 Y 15 A 19:30 HS	cirve@sion.com

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	PARQUE CENTENARIO	CENTENARIO HOGAR	ÁNGEL GALLARDO 110	1405	4864-0837	9 A 13 Y 15:30 A 19:30 HS	centenariohogar2005@yahoo.com.ar
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	PARQUE PATRICIOS	STOP SERVICE	DEAN FUNES 2116	1244	4943-7060 / 7088	9 A 13 Y DE 15 A 18 HS	omarruben08@gmail.com
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	VILLA DEL PARQUE	SERVICENTRO DEL PARQUE	TINOGASTA 3161	1417	4502-8603	9 A 13 Y 15:30 A 19:30 HS SABADOS 9 A 13 HS	servicentrodelparque@yahoo.com.ar
CHACO	RESISTENCIA	REPARACIONES DON ANTONIO	AMEGUINO N° 1501 (CALLE 7)	3500	362-4571487	LUNES A VIERNES DE 8 A 17 HS (CORRIDO).	repdonantonio@outlook.com.ar
CÓRDOBA	CÓRDOBA	REPARACIONES HOGAR	SUCRE 258	5000	(0351)-4236069	8:30 A 13 Y 15 A 19 HS	castellanielias@hotmail.com
CÓRDOBA	CÓRDOBA	NDF SERVICE CÓRDOBA	AV. CROACIA 3220	5123	0351-4951251	8 A 16 HS	federicoebbio@hotmail.com
CÓRDOBA	CÓRDOBA	NIKO SERVICE	OBISPO CEBALLOS 98 BARRIO SAN MARTÍN	5003	0351-4830621	9 A 13 Y 16 A 20 HS	nikoservicedelhogar@gmail.com
CÓRDOBA	CÓRDOBA	SEVICENTRO DEL HOGAR	AV. CHACABUCCO 285	5000	0351-4258751	L A V. DE 9 HS A 19 HS. SÁB. DE 9 A 3 HS	servdelhogar@yahoo.com.ar
CÓRDOBA	RÍO CUARTO	LA CASA DEL REPUESTO	FOTHERINGHAM 71	5800	(0358)-4628066	8 A 13 Y 16 A 20 HS	lacasadelrepuestorio4@gmail.com
CÓRDOBA	VILLA MARÍA	ELECTRONICA GENERAL	SAN LUIS 355 (PARQUE GENERAL PAZ)	5900	0353-4534851	8:30 12:00 Y 16:00 20:00 (INVIERNO)	mat_luque@hotmail.com
CÓRDOBA	VILLA MARÍA	VANGUARD SERVICE OFICIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS	SAN MARTÍN 522	5900	0353-154249753	L A V 8,30 A 12,30 HS Y 16 A 20 HS SÁBADOS 9 A 12 HS	vanguardservice@hotmail.com
ENTRE RÍOS	PARANÁ	VALENTE HNOS.	AVDA. DE LAS AMÉRICAS 2580	3104	0343-4350390	9 A 12 Y 16:30 A 20 HS	valentehnos@yahoo.com.ar
LA RIOJA	LA RIOJA	EGA SERVICIOS	MALVINAS ARGENTINAS 906	5300	(0380)-4484532 // 0380-154538901	8 A 13 Y 17 A 21.30 HS	ricardomonti_5@hotmail.com
MENDOZA	MENDOZA	SERVICE CRUVELLIER	VIDELA CASTILLO 2510	5500	0261-4306262	8:30 A 12:30 Y 16 A 20 HS	cruvellier_at@hotmail.com
MISIONES	POSADAS	CEJO ELECTRÓNICA	AV. LÓPEZ TORRES 2623	3300	(0376)-4425921	8 A 12 Y 16 A 20 HS	ADMINISTRACION@CEJO.COM.AR
NEUQUÉN	NEUQUÉN	WALPERCOM	ANTARTIDA ARGENTINA 1675	8300	0299-4438959 // 0299-155084440	LUNES A VIERNES 9 A 17 HS	walpercom@hotmail.com
NEUQUÉN	SAN MARTÍN DE LOS ANDES	ZENER	PERITO MORENO 795	8370	(0297)2425155	9 A 12 Y 16 A 20 HS	zener@smandes.com.ar
RÍO NEGRO	BARILOCHE	BERTAZZO CLAUDIO DANIEL	TISCORNIA 682	8400	0294-4426800	LUN A VIE. 9 A 13 HS 15:30 A 20 HS. SÁB. 9 A 13 HS	bertazzo@bariloche.com.ar
RÍO NEGRO	VIEDMA	JMJ SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL	JJ BIEDMA N° 272	8500	02920 422520 15556800	9 A 12,30 HS Y 15,30 A 20 HS. SÁB. 9 A 13 HS	jeanmanue@yahoo.com.ar
SALTA	SALTA - EL MIRADOR DE SAN BERNARDO	LEANDRO ELECTRONIC	RAMÓN ESPECHE N° 151	4400	(0387) 4283428 - 155021869 - 154523064	LUN A VIE 10:00 A 22:00 HS, SÁB. 10:00 A 18:00 HS	leandroelectronic@hotmail.com
SAN JUAN	SAN JUAN	ERNESTO CAMPORA	LAPRIDA 533 (O)	5400	(0264)-155215238 // 4084125	8:30 A 13 Y 16:30 A 21 HS	ernestocampora@hotmail.com
SANTA FE	RAFAELA	2D ELECTROMECAÁNICA	PAUL HARRIS 860 - BARRIO VILLA DEL PARQUE	2300	03492 426208	L A V 8:00 A 18 HS.	2delectromecanica@gmail.com
SANTA FE	ROSARIO	CAFÉ MAGÍN	AV. CIRCUNAVALACIÓN 7194 (AV. 25 DE MAYO)	2000	(0341)4629571 - 5680556 - 5680557	8 A 13 Y DE 15 A 19 HS. SABADO 8 A 12 HS	info@cafemagin.com
SANTA FE	ROSARIO	DIL SRL	ITALIA 242	2000	(0341)-4250878	8:30 A 17 HS	dil_service@fibertel.com.ar
SANTA FE	SANTA FE	GG SERVICE & REPUESTOS	CASTELLI 3622	3000	(0342)-4888102	8 A 12:30 Y 16 A 20 HS - SÁB. 8 A 13 HS	ggserviceyrepuestos@hotmail.com
SANTA FE	SANTA FE	TV RAGAL	FACUNDO ZUVIRÍA 5968	3000	0342- 4890756/48 97344/484232248 90756/4897344/4 842322	8:30 A 12 Y 16 A 20 HS. SABADOS: 8:30 A 12:30 HS	tvragal@gmail.com
SANTA FE	VENADO TUERTO	REPUESTOGAR	SAN MARTÍN 1060	2600	03462-423621		viti@powervl.com.ar
TUCUMÁN	SAN M. DE TUCUMÁN	CENTRO TECH-SERVICE	LUCAS CÓRDOBA 218	4000	(0381)4236662	9 A 12:30 Y 17 A 21 HS	ravendramini@yahoo.com.ar

Importado y distribuido por: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT:
30-52570593-1 • Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina
Fabricado en China

Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Pava eléctrica Coop y aún funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente continuará dándole uso.

Cuando la Pava eléctrica Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

**HOLA
COOPERATIVA**

ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN:

 www.facebook.com/LaCoopeAr

 [YouTube.com/CooperativaObrera](https://www.youtube.com/CooperativaObrera)